



IMPORTANT SAFETY DIRECTIONS


Read all safety precautions and installation instructions carefully before installing or servicing this fixture. Failure to comply with these instructions could result in potentially fatal electric shock and/or property damage. For residential use only.

- It is recommended that a qualified electrician perform all wiring. This fixture must be wired in accordance with all national and local electrical codes.
- WARNING:** Do not handle any energized fixture or attempt to energize any fixture with wet hands or while standing on a wet or damp surface or in water. Do not submerge.
- WARNING:** To reduce the risk of electrical shock, and to assure proper operation, this fixture must be adequately grounded. To accomplish proper grounding, there must be a separate ground wire (green) contact between this fixture and the ground connection of your main power supply panel. This fixture is intended to be connected to a properly installed and grounded UL listed outlet (not provided) and should be installed according to NEC and local building codes. All wiring connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Make sure that the power source conforms to the requirements of the fixture (see labels on fixture housing). This fixture is designed for use in a 120V, 60Hz. This unit is intended to be installed directly beneath a ceiling mounted receptacle.
- CAUTION:** Make sure power is off at fuse or circuit breaker box. Check wires for damage or scrapes. If power supply wires are within three inches of the LED driver power supply, use wire suitable for at least 90° C (194° F). **NOT FOR USE WITH DIMMER.**
- WARNING: RISK OF BURN** - Allow fixture to cool before handling. Do not touch enclosure or light source. Do not exceed maximum wattage marked on luminaire label.
- CAUTION: RISK OF INJURY** - Wear gloves and safety glasses at all times when removing luminaire from carton, installing, servicing or performing maintenance. Avoid direct eye exposure to the light source while it is on. Account for small parts and destroy packing material, as these may be hazardous to children.
- CAUTION: RISK OF FIRE** - Keep combustible and other materials that can burn away from luminaire and lamp/lens. Minimum 90° C supply conductors.
- This fixture is intended to be used for residential general indoor lighting applications. Suitable for damp locations. Not to be used in areas with limited ventilation or high ambient temperatures.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Any modifications to this fixture may void the warranty and interfere with the safe operation of the luminaire.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lire attentivement toutes les consignes de sécurité et les instructions de montage avant d'installer ou de réparer l'appareil. Le non-respect de ces directives pourrait entraîner des dommages matériels ou des décharges électriques potentiellement fatales. Utilisation résidentielle seulement.

- Le câblage doit être effectué conformément aux codes de l'électricité locaux et nationaux, préférablement par un électricien qualifié.
- AVERTISSEMENT :** ne manipulez aucun appareil sous tension et n'essayez pas de le mettre sous tension avec les mains mouillées ou en vous tenant sur une surface mouillée ou humide ou dans l'eau. Ne pas submerger l'appareil.
- AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque de choc électrique et assurer le bon fonctionnement de l'appareil, celui-ci doit être adéquatement mis à la terre, c'est-à-dire qu'un fil de mise à la terre (vert) distinct doit le relier à la connexion de mise à la terre du tableau de distribution. Brancher l'appareil à une prise certifiée UL (non comprise) adéquatement installée et mise à la terre, conformément au Code national de l'électricité et au Code du bâtiment en vigueur. Tous les raccordements doivent être couverts par des capuchons de connexions certifiés UL.
- Vérifier que la source d'alimentation convient à l'appareil (voir l'étiquette sur le boîtier). Le courant requis est de 120 V, 60 Hz. Installer l'appareil directement sous une prise au plafond.
- ATTENTION :** Vérifier que le courant du circuit est coupé dans le tableau de distribution et que la gaine des fils n'est pas endommagée ni éraflée. Se servir de fils convenant à une température d'au moins 90 °C (194 °F) s'ils doivent passer à moins de 7.6 cm (3 po) du pilote DEL. **NE CONVIENT PAS AUX GRADATEURS.**
- AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRULURES** – Laisser l'appareil refroidir avant de le manipuler. Ne pas toucher le boîtier ni la source de lumière. Ne pas raccorder à une source dont la puissance excède celle indiquée sur l'étiquette.
- ATTENTION : RISQUE DE BLESSURES** – Porter des gants et des lunettes de protection en tout temps pendant le déballage, l'installation, la réparation et l'entretien de l'appareil. Ne pas regarder directement la lumière. Garder les petites pièces et l'emballage hors de la portée des enfants.
- ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE** – Tenir les matières combustibles à l'écart de tout luminaire, lampe ou lentille. Utiliser des fils d'alimentation pouvant supporter une température d'au moins 90 °C (194 °F).
- L'appareil est conçu pour un usage général à l'intérieur. Convient aux endroits humides. Ne pas utiliser dans un lieu où l'aération est limitée ou dont la température ambiante est élevée.
- L'utilisation de ce produit pourrait être proscrite s'il est modifié sans le consentement exprès de la partie responsable de la conformité.
- Toute modification du produit pourrait annuler la garantie et compromettre la sûreté du fonctionnement du luminaire.



Part Pièce	Description	Quantity Quantité
A	4 feet fixture Luminaire de 4 pieds	1
B	16 in. Chains Chaînes de 40 cm	2
C	J-hooks Crochets en J	2
D	Drywall anchors Ancrages mural	2
E	Mounting screws Vis de montage	2

PREPARATION

Disconnect electrical power at fuse or circuit breaker box before installing or servicing any part of this fixture. Carefully remove the fixture from the carton, and check that all parts are included.

If parts are missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service at service@bazz.ca.

Tools required for assembly (not included): (2) mounting screws, (2) hooks, drill, 1/4 in. drill bit, 1/16 in. drill bit, eye protection, ladder, pliers, stud finder.

Helpful tools (not included): Combination wood/machine screws (for wood mounting).

CARE AND MAINTENANCE

Periodically, dust the diffuser (outside) with a clean, dry cloth. Wipe clean with a slightly damp cloth as needed. Never use abrasive cleaners.

PRÉPARATION

Couper l'alimentation électrique au tableau de distribution avant d'installer ou de réparer toute pièce de l'appareil. Retirer doucement l'appareil de l'emballage et vérifier qu'il ne manque aucune pièce.

En cas de pièces manquantes ou endommagées, ne pas tenter de monter le produit. Communiquer avec le service à la clientèle à service@bazz.ca, pour les faire remplacer.

Outils requis pour l'assemblage (non fournis): (2) vis pour l'assemblage, (2) crochets, perceuse, foret 1/4 po/6.35 mm, foret 1/16 po/1.58 mm, protection oculaire, échelle, pince, détecteur de montant.


Outils pratiques (non fournis): Vis combinées pour bois/métal (pour le montage sur du bois).

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Enlever régulièrement la poussière du diffuseur (à l'extérieur) à l'aide d'un linge propre et sec. Nettoyer avec un linge légèrement humide au besoin. Ne jamais utiliser de nettoyeurs abrasifs.



1




Installation using included 16 in. chain and J-hooks:

1. Install the fixture on the ceiling, space between suspension chains should be 45 5/8 in.
2. Use the chains to hang the key hole of end-cap.
3. Use the J-hooks to hang the chains.
4. Plug in power cord to outlet or to additional fixtures.
5. Use zip tie cord to attached hanging cable.

Installation à l'aide des chaînes de 40 cm et des crochets en J inclus:

1. Installer le luminaire au plafond, l'espace entre les chaînes de suspension doit être de 116 cm.
2. Utiliser les chaînes pour accrocher le trou de clé de l'embout.
3. Utiliser les crochets en J pour accrocher les chaînes.
4. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise ou sur les luminaires supplémentaires.
5. Utiliser une attache autobloquante pour fixer le câble exédent.

2



Flush-mount installation using clips:

Install two clips on mounting surface, with two mounting screws, space between screws should be 45 5/8 in.


1. Install fixture on clip, make sure it's well clipped.
2. Plug in power cord to outlet or to additional fixtures.

Installation encastrée à l'aide des clips:

Installer deux clips sur la surface de montage, avec les deux vis de montage, l'espace entre les vis doit être de 116 cm.

1. Installer le luminaire sur les clips, s'assurer qu'il est bien en place.
2. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise ou sur des luminaires supplémentaires.

3



Connect to power outlet.
Connecter à une prise de courant.

Connect to additional fixtures.
Connecter aux appareils supplémentaires.

Linking multiple fixtures:

You can link up to 4 fixtures together.

Lier plusieurs luminaires:

Vous pouvez relier jusqu'à 4 luminaires ensemble.